Ćwiczenie 3: Administrowanie Windows server 2019

Scenariusz

Kontynuujesz pracę jako administrator w firmie "KEJA Corp". Do wykonania masz kilka czynności administracyjnych w domenie.

1. Administrowanie serwerem SVR1

a. Do konsoli serwera SVR1 mogą logować się jedynie członkowie grupy lokalnych administratorów oraz pracownicy działu IT. (SVR1->Server Manager->Tools->Local Security Policy -> rys 1.)



Rys.2.

- b. Jedynie członkowie grupy lokalnych administratorów oraz pracownicy działu IT mogą wyłączać serwer SVR1.
- c. Pracownicy działu IT powinni mieć prawo do zdalnego i lokalnego administrowania serwerem **SVR1**. Zezwól grupie IT na zdalne łączenie się przez RDP (Remote desktop)

2. Zdalna Administracja

a. Zdalna Administracja z wykorzystaniem PowerShell

Na DC1 podłącz się zdalnie do sesji PowerShell na SVR1

Enter-PSSession -ComputerName SVR1

Wykonaj następujące polecenia PowerShell np.

```
Get-Process
Start-Process cmd
Get-Process -name c*
Stop-Process -name cmd
Get-WindowsFeature
```

Zakończ zdalną sesje

Exit-PSSession

Wykonaj polecenia

```
$komp="SVR1.keja.msft"
```

```
Invoke-Command -ComputerName $komp -ScriptBlock{Get-Process *}
```

b. Na serwerze SVR1 zainstaluj narzędzia do zdalnej administracji AD i DNS (w dowolny sposób). GUI – Serwer Manager itp. lub PowerShell

```
np.
Install-WindowsFeature -Name RSAT-AD-Tools -IncludeAllSubFeature
Install-WindowsFeature -Name RSAT-DNS-Server -IncludeAllSubFeature
```

Sprawdź czy narzędzia zostały zainstalowane.

3. Delegowanie uprawnień

a. Pracownicy działu **IT** powinni mieć prawa do zarządzania kontami użytkowników firmy w następującym zakresie ->rys 3.



Rys. 3

- b. Użytkownik **adam** powinien mieć prawa do zarządzania kontami użytkowników będących w jednostce organizacyjne **New_Users** w zakresie jak powyżej.
- c. Pracownicy działu **IT** powinni mieć możliwość dodawania i usuwania kont komputerów w jednostce organizacyjnej **New_Computers**
- d. Pracownicy działu IT powinni mieć możliwość zarządzania domenowym serwerem **DNS**. (Musisz dodać grupę globalną **IT** do grupy **DNSAdmin**)
- e. Pracownik **Adam**, został zwolniony z pracy. Wycofaj delegowane dla niego w punkcie **5b** uprawnienia.

4. Testowanie ustawień (SVR1).

- a. Zaloguj się jako pracownik działu **IT** (nie adam) na **SVR1** i przetestuj czy możesz wykonać czynności związane z delegowanymi Ci uprawnieniami.
- b. Otwórz ActiveDirecory User& Computers i:
 - dodaj konto użytkownika jarek w jednostce organizacyjnej HR
 - dodaj konto komputera o nazwie CL10 w jednostce organizacyjnej New Computers
 - skasuj konto użytkownika adam
- c. Upewnij się , że masz uprawnienia lokalnego administratora, i dodaj lokalne konto o nazwie roman

Cele dydaktyczne:

- Umiejętność zdalnej administracji
- Umiejętność zdalnego instalowania ról i funkcjonalności
- Umiejętność korzystania z Local Security Policy (User Rights Assignment)
- Umiejętność delegowania uprawnień
- Umiejętność wycofywania uprawnień
- Umiejętność konfigurowania kont użytkowników.